



COUVERTURES ANTI-FEU
VUURWERENDE DEKENS

UTILISATION

La couverture anti-feu est destinée à étouffer un feu avant qu'il ne prenne de l'ampleur.

Sa présence est conseillée dans les cuisines de restaurant, hôtel, frioterie, home, entreprise, hôpital, ... mais aussi dans les habitations privées, caravanes, bateaux, mobil-homes, .. Dans les laboratoires, les ateliers où sont utilisés et entreposés des produits inflammables, ...

CARACTÉRISTIQUES

Les couvertures anti-feu sont en fibre de verre avec protection silicone et conformes à la EN-1869.

Elles sont munies de deux lanières noires en coton ignifuge et livrées dans un coffret PVC blanc avec encoche pour fixation murale.

Les couvertures répondent aux exigences en vigueur du SPF Economie.

GEBRUIK

Het vuurwerende deken is doeltreffend op een beginnende brand.

De aanwezigheid ervan is gewenst in de keuken van een restaurant, hotel, frituur, rustoord, bedrijf, ziekenhuis, ... maar ook in elke privé- woning, caravan, boot, mobilhome, ... en verder in elk laboratorium en lokaal waar ontvlambare stoffen gebruikt of opgeslagen worden...

KENMERKEN

De vuurwerende dekens zijn vervaardigd uit gesiliconiseerde glasvezel en zijn conform EN-1869.

Zij zijn voorzien van twee zwarte linten uit brandvrij katoen en worden geleverd in een witte PVC koker met een uitsparing voor muurbevestiging.

De dekens beantwoorden aan de geldende eisen gesteld door de FOD Economie.

DIMENSIONS - AFMETINGEN		RÉFÉRENCES - REFERENTIES
	H x l x p – H x b x d	
COUVERTURES – DEKENS	COFFRETS – KOKERS	
1000 x 1000 mm	285 x 165 x 40 mm	9966931
1200 x 1200 mm	285 x 165 x 40 mm	9966932
1200 x 1800 mm	360 x 165 x 40 mm	9966933
1800 x 1800 mm	465 x 165 x 40 mm	9966934

MODE D'EMPLOI

(fourni avec la couverture anti-feu)

1. Retirer la couverture du coffret en tirant sur les deux lanières noires.
2. Étirer les bras: la couverture se déploie instantanément et permet d'agir de suite.
3. S'approcher du feu avec la couverture étirée devant soi.
4. Poser la couverture sur le feu afin de l'étouffer.
5. Laisser couvert jusqu'à refroidissement.

ATTENTION

Après utilisation, la couverture sera jetée et remplacée.

GEBRUIKSAANWIJZING

(meegeleverd met het vuurwerende deken)

1. Het deken uit de koker trekken met behulp van de twee zwarte linten.
2. De armen strekken: het deken valt automatisch open en is klaar voor gebruik.
3. Het vuur naderen met het deken als schild.
4. Het deken zacht over het vuur leggen.
5. Het vuur bedekt laten tot afkoeling.

AANDACHT

Na gebruik dient het deken vervangen te worden.



SICLI S.A. / N.V.

RUE DU MERLOSTRAAT 1
1180 BRUXELLES – BRUSSEL

TEL : 02 370 24 11
FAX : 02 370 24 24
info@sicli.be
www.sicli.be



Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de notre matériel.
Toute reproduction interdite.
Technische gegevens onder voorbehoud.
Nadruk verboden.